Campfire Chatmallows®

Český návod k použití | EI1450 | Věk 4+

Vyprávějte příběhy u táboráku

Rozvíjejte vypravěčské dovednosti a procvičujte naslouchání i mluvení při posezení kolem táboráku. Každý Chatmallow má čtyři obrázkové náměty, které můžete kombinovat a vytvářet z nich příběhy.

Obsah balení

• 12 měkkých plastových kostek Chatmallows s celkem 48 obrázkovými náměty.

• Táborák s blikajícím LED světlem.

• 4 tyčky na Chatmallows.

• Látkový sáček se stahovací šňůrkou.

Příprava hry

1. Zapněte táborák přepnutím vypínače do polohy ON. Potřebujete 2× AAA baterie, které nejsou součástí balení. Postup vložení a bezpečnostní pokyny jsou na následující straně.

2. Posaďte se kolem táboráku a rozdejte každému hráči jednu tyčku. Hrát mohou až čtyři hráči.

3. Vložte všechny kostky Chatmallows do sáčku.

Jak hrát

1. Když jste na řadě, náhodně vytáhněte ze sáčku tři kostky a navlékněte je na svou tyčku.

2. Kostky otočte tak, aby vybrané obrázky směřovaly k vám a byly zarovnané se zářezem na tyčce.

3. Vyprávějte příběh, ve kterém použijete všechny tři obrázky. Například: „Jednoho slunečného dne jsem jel na kole do obchodu pro mrkev!“

4. Potom poslouchejte příběh dalšího hráče.

Další možnosti hry

Společné vyprávění: Vyberte jednu kostku, začněte příběh podle jejího obrázku a předejte tyčku dalšímu hráči, aby pokračoval. Vytvořte příběh společně!

Nečekaný zvrat: Pro náročnější hru otočte jednu z kostek uprostřed vyprávění.

Zadané téma: Starším dětem můžete před začátkem určit téma. Požádejte je, aby vyprávěly příběh ze svého života, nebo si vymyslely fantastické dobrodružství.

Tipy pro rodiče

• Aktivně naslouchejte.

• Pokládejte doplňující otázky, které dětem pomohou příběh rozvinout.

• Na příběh reagujte: projevte úžas, zasmějte se a povzbuzujte dítě.

• Když si dítě neví rady, nabídněte nápovědu nebo námět.

• Zapojte se a vyprávějte také své vlastní příběhy.

Vložení baterií a zapnutí

1. Na spodní straně táboráku povolte šroubek krytu bateriového prostoru křížovým šroubovákem.

2. Vložte 2× AAA baterie podle vyznačené polarity (+ / -). Kryt vraťte na místo a zajistěte šroubkem.

3. Posunutím přepínače do polohy ON zapnete blikající LED světlo. Poloha OFF znamená vypnuto.

Bezpečnost baterií

• Baterie nejsou součástí balení. Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu a vkládejte je se správnou polaritou.

• Nemíchejte staré a nové baterie ani různé typy: alkalické, běžné zinko-uhlíkové nebo dobíjecí baterie.

• Baterie, které nejsou určeny k dobíjení, nenabíjejte.

• Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby a před nabíjením je vyjměte z hračky.

• Vybité baterie vyjměte z hračky. Nezkratujte napájecí kontakty.

• Nebudete-li hračku používat déle než dva týdny, doporučujeme baterie vyjmout, aby nedošlo ke korozi a poškození výrobku.

• Tyto pokyny uschovejte pro budoucí použití.

© Educational Insights. Ilustrace: Alejandro Garcia. Vyvinuto v jižní Kalifornii společností Educational Insights. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno ve Vietnamu. Český překlad pro Emm’s play z originálu 1450_CampfireChatmallows_Guide-1. Opakované cizojazyčné části nejsou zdvojeny.

Kontaktní adresy uvedené v originálu: Educational Insights, Torrance, CA, USA; Learning Resources Ltd., Bryggen Road, King’s Lynn, Norfolk, PE30 2HZ, UK; Learning Resources B.V., Kabelweg 57, 1014 BA Amsterdam, Nizozemsko. educationalinsights.com. Obal uschovejte.