MOB Singy Party

Český návod k použití | Karaoke reproduktor se dvěma mikrofony

Modely: SP-PK-01, SP-BL-01, SP-DKBL-01

VAROVÁNÍ: Nevhodné pro děti mladší 8 let (96 měsíců).

Obsah balení

• 1 reproduktor Singy Party

• 2 bezdrátové mikrofony

• 1 popruh

• 1 USB-C kabel

Rychlé spuštění

Před prvním použitím nabíjejte reproduktor i každý mikrofon 3 hodiny.

1. Podržte tlačítko Power na reproduktoru 3 sekundy. Zařízení se zapne a zazní zvukový signál.

2. Zapněte Bluetooth v telefonu, vyhledejte „SINGY PARTY“ a spárujte zařízení.

3. Podržte tlačítko napájení mikrofonu 3 sekundy. Modrá kontrolka bliká a mikrofon se automaticky znovu připojí k reproduktoru. Po připojení svítí modře trvale.

4. Spusťte hudbu a zpívejte bezdrátově. Krátkým stiskem tlačítka změny hlasu na mikrofonu přepínáte mezi čtyřmi zábavnými efekty; původní hlas tvoří pátou možnost.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Materiál / rozměry / hmotnost	ABS + textilie / 100 × 90 × 155 mm / 550 g
Bluetooth / frekvenční rozsah	Verze 5.4 / 120 Hz-18 kHz
Dosah přenosu	Méně než 10 m
Akumulátor reproduktoru	Typ 18650, 3 000 mAh, 3,7 V
Akumulátor mikrofonu	Typ 14500, 500 mAh, 3,7 V
Výkon reproduktoru	8 W
Světelné efekty	RGB + diskotékový světelný projektor
Nabíjení	USB-C, 5 V / 1 A; doba 2 hodiny.

Tlačítka reproduktoru

Pořadí zleva doprava: V- | přepínač LED režimů | Power (napájení) | přehrávání/pozastavení | V+.

Tlačítko	Krátký stisk	Dlouhý stisk
V-	Snížení hlasitosti o jeden stupeň.	Předchozí skladba.
Přepínač LED režimů	Přepnutí mezi šesti barevnými režimy.	Přepnutí do režimu hvězdného projektoru.
Power	-	Podržení 3 sekundy: zapnutí nebo vypnutí.
Přehrávání / pozastavení	Přehrávání nebo pozastavení.	-
V+	Zvýšení hlasitosti o jeden stupeň.	Následující skladba.

Tlačítka mikrofonu

Pořadí shora dolů: předchozí skladba | následující skladba | změna hlasu | napájení.

Tlačítko	Krátký stisk	Dlouhý stisk
Předchozí skladba	Předchozí skladba na reproduktoru.	-
Následující skladba	Následující skladba na reproduktoru.	-
Napájení	-	Podržení 3 sekundy: zapnutí nebo vypnutí.
Změna hlasu	Postupné přepínání pěti možností: původní hlas, ženský hlas, mužský hlas, dětský hlas, hlas starší osoby.	-

Kontrolky

• Modrá kontrolka bliká: zařízení je zapnuté a čeká na spárování.

• Modrá kontrolka svítí trvale: Bluetooth je připojeno.

• Červená kontrolka svítí trvale: nízký stav akumulátoru mikrofonu; nabijte jej.

Barevná světla na přední straně

Krátkým stiskem tlačítka LED přepínáte: 1. pulzující světlo; 2. pulzující smíšené barvy; 3. pulzující jednotlivé barvy v cyklu červená, modrá, zelená; 4. červené blikání; 5. modré blikání; 6. zelené blikání.

Hvězdný světelný projektor

Podržením tlačítka LED na 2 sekundy vstoupíte do režimu hvězdného projektoru. Krátkým stiskem tlačítka LED přepínáte čtyři režimy:

1. Rytmus hudby: rychlé blikání u rychlých skladeb a pomalé blikání u pomalých skladeb.

2. Blikání.

3. Pomalé blikání.

4. Stálé svícení: červená + zelená + modrá.

Dalšími dlouhými stisky procházíte uvedené čtyři režimy. Krátkým stiskem tlačítka LED můžete kdykoli opustit režim projektoru a vrátit se k předním barevným světlům.

Nabíjecí konektory a akumulátory

Zařízení	Vstup	Kapacita	Doba nabíjení	Výdrž
Reproduktor	USB-C, 5 V / 1 A	3 000 mAh	Přibližně 3 h	4-6 h při 50% hlasitosti
Mikrofon	Micro-USB, 5 V / 0,5 A	500 mAh	Přibližně 2 h	3-4 h

Červená kontrolka během nabíjení svítí a po úplném nabití zhasne. Pro prodloužení životnosti akumulátoru alespoň jednou měsíčně proveďte úplné nabití a vybití.

Přehrávání z karty TF a vstupu AUX

• **TF / microSD:** vložte kartu s kapacitou nejvýše 32 GB naformátovanou jako FAT32. Po zapnutí se zařízení automaticky přepne do režimu TF.

• **AUX:** připojte zdroj zvuku kabelem s 3,5mm konektorem. Reproduktor se automaticky přepne do režimu AUX a odpojí Bluetooth. Mikrofony fungují bezdrátově i v režimu AUX.

Připevnění popruhu a poutka

• **Ramenní popruh:** provlékněte popruh pokovenými háčky na obou stranách reproduktoru a zapněte boční přezku. Je-li popruh volný, zasuňte elastickou část dál do přezky, aby nedocházelo k prokluzování.

• **Poutko mikrofonu:** barevně sladěné poutko zasuňte do otvorů v rukojeti. Maximální zatížení je menší než 2 kg.

Řešení potíží

Potíž	Postup
Zařízení nelze spárovat	Zkontrolujte, zda je reproduktor zapnutý a není připojen k jinému telefonu. Podržte tlačítko napájení mikrofonu 5 sekund pro obnovení továrního nastavení a poté zařízení znovu spárujte.
Hudba se přerušuje	Udržujte vzdálenost mezi telefonem a reproduktorem nejvýše 10 m a bez překážky v podobě stěny. Vyzkoušejte vypnout WLAN / Wi-Fi telefonu.
Světla nejsou synchronizovaná	Přední barevná světla a hvězdný projektor mají dva samostatné řídicí obvody. Zpoždění přibližně 0,5 sekundy při přepínání je normální.
Mikrofon vytváří zpětnou vazbu	Pokud jsou mikrofon a reproduktor proti sobě, udržujte vzdálenost alespoň 1 m a nemiřte mikrofonem přímo na reproduktor.

Bezpečnost, údržba a skladování

• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, například v koupelně nebo u bazénu.

• Příliš vysoká hlasitost může poškodit sluch. Doporučuje se nepřekračovat 80 % hlasitosti.

• Při dlouhodobém nepoužívání nabijte akumulátor na 60 % a znovu nabíjejte každé 3 měsíce.

• Kryt otírejte měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte alkohol ani benzín.

• Zařízení nesmějí rozebírat osoby bez odborné kvalifikace; hrozí poškození nebo úraz elektrickým proudem.

• Výrobek není hračka. Nevhodné pro děti do 3 let.

• Obsahuje malé části; nebezpečí spolknutí.

• Nesprávné použití napájecího adaptéru může způsobit úraz elektrickým proudem.

• Obal uschovejte pro budoucí použití.

Kontakt

MOB - Mobility On Board
89 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie
E-mail: contact@mob.paris
Telefon: +33 1 79 41 59 56
Web: www.mob.paris

EU prohlášení o shodě

Typ výrobku: reproduktor. Název: SINGY PARTY. Modely: SP-PK-01, SP-BL-01, SP-DKBL-01. Adresa dovozce: 89 Route de Reine, Boulogne-Billancourt 92100, Francie.

„My, MOB, prohlašujeme, že výše uvedená řada výrobků splňuje požadavky evropských směrnic a předpisů, včetně směrnice RED (2014/53/EU), a příslušných harmonizovaných norem:“

RoHS CE; směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních; EN 71-1: 2014 + A1: 2018; EN 71-2: 2020; EN IEC 62115: 2020 + A11: 2020; EN 71-3: 2019 + A1: 2021; IEC/EN 62471 - S; REACH.

Dále splňuje základní požadavky RoHS 2011/65/EU (změna 2015/863/EU) a normy IEC 62321-3-1: 2013; IEC 62321-4: 2013; IEC 62321-5: 2013; IEC 62321-6: 2015; IEC 62321-7-2: 2017; IEC 62321-7-1: 2015; IEC 62321-8: 2017. Týkají se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Nařízení REACH č. 1907/2006/EU se týká registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Držitel technické dokumentace: ECLECTIC DISTRIBUTION.

O značce MOB

MOB založili v roce 2014 dva designéři. Značka nabízí spotřební elektroniku pro chytré telefony a tablety, reproduktory, záložní baterie a kabely. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v ČLR; registrované výrobky, navrženo v Paříži a sestaveno v Číně. MOB potvrzuje soulad s evropskými a mezinárodními normami. Certifikáty naleznete na www.mob.paris. Sociální sítě: Facebook Mob, Instagram @mobilityonboard, YouTube Mobility On Board. Děkujeme, že jste si vybrali MOB! Vezměte si hudbu s sebou a užijte si radostné chvíle.