Beaker Creatures® Monsterglow Lab

České pokyny k bateriím a údržbě | LER3838 | Věk 5+

Tento list překládá bateriové a bezpečnostní pokyny výrobce LRM3838-GUD. Neobsahuje knihu experimentů.

Důležitá upozornění

• **Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.**

• **Nevhodné pro děti do 3 let. Malé části. Nebezpečí udušení.**

• **Nevystavujte oči ani pokožku ultrafialovému světlu.** Záření může poškodit nechráněné oči a pokožku.

• **Obsahuje knoflíkové baterie. Při spolknutí jsou nebezpečné.**

VAROVÁNÍ: Spolknutí knoflíkové baterie může již během dvou hodin způsobit vnitřní chemické popáleniny a vést k úmrtí. Použité baterie ihned odevzdejte k odpovídajícímu sběru. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byla baterie spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Napájení a výměna baterií

Podle tohoto originálního listu: **3× knoflíková baterie AG3 / LR41, každá 1,5 V.**

Před výměnou ověřte označení na dodaném výrobku. Tyto pokyny se vztahují k provedení s bateriemi AG3/LR41. Pokud je na vašem kusu uveden jiný typ, baterie podle tohoto listu nezaměňujte a obraťte se na prodejce.

1. Bateriový prostor je na zadní straně jednotky. Povolte šroubek křížovým šroubovákem a sejměte kryt.

2. Vložte tři baterie podle označení uvnitř přihrádky. Dodržujte směr kladného (+) a záporného (-) pólu.

3. Kryt vraťte na místo a zajistěte šroubkem. Baterie vkládejte pod dohledem dospělé osoby a dodržujte pokyny výrobce hračky i baterií.

Péče o baterie a údržba

VAROVÁNÍ! Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili vytečení baterií. Nedodržení může vést k úniku elektrolytu, který může způsobit poleptání, poranění a škody na majetku.

• Nemíchejte alkalické, běžné zinko-uhlíkové a dobíjecí nikl-kadmiové baterie.

• Nemíchejte nové a použité baterie.

• Vkládejte baterie se správnou polaritou (+ / -) podle označení v bateriovém prostoru.

• Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k dobíjení.

• Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby a před nabíjením je vyjměte z hračky.

• Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu.

• Nezkratujte napájecí kontakty.

• Slabé nebo vybité baterie vždy vyjměte z výrobku.

• Před delším skladováním baterie vyjměte.

• Skladujte při pokojové teplotě.

• Povrch jednotky čistěte suchým hadříkem.

• Tyto pokyny i obal uschovejte pro budoucí použití.

Prohlášení FCC z originálu

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

O překladu

Překlad anglické části a grafických varování originálu LER_3838-Battery_Insert.pdf, označení LRM3838-GUD. Opakované španělské, francouzské a německé znění není zdvojeno. Poznámka k ověření konkrétního provedení a formulace o sběru použitých baterií jsou redakční upřesnění Emm’s play.

© Learning Resources, Inc., Vernon Hills, IL, USA. Vyrobeno v Číně. Kontaktní adresy z originálu: Learning Resources Ltd., Bryggen Road, King’s Lynn, Norfolk, PE30 2HZ, UK; Learning Resources B.V., Kabelweg 57, 1014 BA Amsterdam, Nizozemsko. LearningResources.com. Český překlad připraven pro Emm’s play.