TickiT Discovery Glow Water Table

Český návod k použití | TickiT® | 75565

Nabíjení a uvedení do provozu

1. Zvolte odpovídající zásuvkovou koncovku originální nabíječky a zajistěte ji v adaptéru.

2. Vypněte světlo (OFF). Otevřete gumovou krytku nabíjecí zásuvky na spodní části a připojte nabíječku. Během nabíjení svítí červená kontrolka.

3. Nabíjejte 8-10 hodin. Po úplném nabití se rozsvítí zelená kontrolka.

4. Odpojte nabíječku a před použitím zavřete gumovou krytku.

5. Světlo nabíjejte vždy vypnuté. Nepoužívejte je trvale s nabíječkou připojenou do sítě.

Dálkový ovladač

Ovládací prvky	Funkce
ON / OFF	Zapnutí / vypnutí světla.
Dvě horní tlačítka se symboly jasu	Ovládání jasu / rychlosti.
R, G, B, W	Čtyři základní barvy.
Další barevná tlačítka	Výběr dvanácti dalších barev.
FLASH, STROBE, FADE, SMOOTH	Výběr světelného programu označeného na ovladači.

Baterie ovladače: tento návod se vztahuje k novějšímu provedení se 2× AAA bateriemi. Typ ověřte podle označení bateriového prostoru ovladače dodaného s vaším stolem.

Technické údaje z originálu

• Světelná jednotka: krytí IP65; návod ji určuje pro použití uvnitř.

• Provozní doba: 5-10 hodin podle nastaveného programu.

• Nabíječka: vstup 100-240 V AC, 50/60 Hz; výstup 5 V DC.

Důležitá bezpečnostní upozornění

• **Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Není hračka.**

• **Napájecí adaptér ani dálkový ovladač nejsou vodotěsné. Uchovávejte je mimo dosah vody.**

• Rychlé blikání a stroboskopický režim mohou vyvolat záchvat u dětí s fotosenzitivní epilepsií.

Lithium-iontový akumulátor

Výrobek obsahuje Li-ion akumulátor. Dodržujte následující pokyny, abyste předešli poranění nebo požáru.

• Používejte pouze originální nabíječku schválenou TickiT.

• **Nenechávejte nabíjet přes noc.** Přebíjení může způsobit přehřátí, nekontrolovaný nárůst teploty a požár.

• Pokud výrobek během nabíjení zůstane bez dozoru, umístěte jej základnou vzhůru, aby byla kontrolka nabíjení dobře viditelná. Udržujte jej mimo hořlavé materiály, textilie, koberce a čalounění. Po úplném nabití nabíječku odpojte.

• Zabraňte pádu, rozdrcení, propíchnutí či rozebírání akumulátoru. Mechanické poškození může způsobit vnitřní zkrat a požár.

• Akumulátory odevzdávejte na určených sběrných místech. Nevhazujte je do směsného odpadu.

Baterie dálkového ovladače

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Při spolknutí okamžitě kontaktujte lékaře. Nepokoušejte se je dobíjet, nevkládejte je obráceně, nevystavujte ohni a nekombinujte s jinými typy baterií: mohou vybuchnout nebo vytéct a způsobit popáleniny či jiná poranění. Vybité baterie vyměňujte všechny současně a nekombinujte je s použitými bateriemi.

Řešení potíží

• **Prodleva při změně barvy v některém ze čtyř režimů:** akumulátor je velmi slabý. Světlo vypněte a plně nabíjejte 8-10 hodin.

• Životnost akumulátoru prodloužíte nabíjením při nízkém stavu místo úplného vybití. Programy FLASH, STROBE, FADE a SMOOTH zkracují provozní dobu.

• **Ovladač nereaguje, ale světlo lze zapnout a vypnout na základně:** zkontrolujte stav baterií ovladače a správnost jejich vložení.

© TickiT® / Commotion Ltd. Český překlad pro Emm’s play z anglického originálu: Discovery & Sensory Glow User Guide, příloha výrobce k řadě Discovery Glow; provedení ovladače 2× AAA. Upřesnění o kontrole dodaného ovladače doplnilo Emm’s play. Opakované cizojazyčné verze nejsou zdvojeny. Pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Commotion Ltd, Commotion House, Morley Road, Tonbridge, Kent TN9 1RA, UK. Kontakt v EU: Commotion (Europe) BV, Schiphol Boulevard 359, 1118 BJ Schiphol, Nizozemsko. www.tickit.co.uk | www.tickit.eu | www.commotion.co.uk