KIDYWOLF KIDYDRAW PAD
Animals 8+ | Český návod k použití

Přenosný podsvícený kreslicí tablet s vkládáním předloh. Před použitím si pečlivě přečtěte návod. Uschovejte jej, obsahuje důležité informace.

Technické údaje

Model	KIDYDRAW PAD, varianta Animals
Doporučený věk	Od 8 let
Akumulátor	Vestavěný Li-ion 3,7 V / 400 mAh / 1,48 Wh
Napájecí napětí	DC 5 V (stejnosměrné)
Nabíjení	USB-C; výstup zdroje 5 V, max. 0,5 A
Materiál	ABS plast, PMMA
Rozměry tabletu	226 × 178 × 12 mm
Hmotnost	288 g

Obsah balení

1× tablet, 1× USB kabel, 30× předloha k obkreslování, 6× bílý list papíru, 1× tužka, 1× návod k použití a barevný obal. Síťový adaptér není součástí balení.

Bezpečnostní upozornění

Nevhodné pro děti do 3 let. Dlouhý kabel. Nebezpečí uškrcení. Malé části. Nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let.

Obsahuje magnety nebo magnetické součásti. Magnety, které se uvnitř těla spojí nebo přichytí ke kovovému předmětu, mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Při spolknutí nebo vdechnutí magnetu okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Napájení a bezpečné nabíjení

K napájení KIDYDRAW vždy používejte dodaný kabel. Síťový adaptér AC/DC není součástí balení. Před prvním použitím tablet plně nabijte. Výrobek obsahuje nevyměnitelný akumulátor.

Postup nabíjení

1. Připojte konektor USB-C do nabíjecí zdířky tabletu.
2. Druhý konec kabelu připojte k USB portu počítače nebo jinému výstupu 5 V (max. 0,5 A).
3. Během nabíjení svítí kontrolka červeně. Po nabití svítí zeleně.

Tablet lze používat přenosně díky vestavěnému dobíjecímu akumulátoru. Akumulátor nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby.

Kontrola a použití napájecího zdroje

Pravidelně kontrolujte kabely, konektory, kryt a další části, zda nejsou poškozené. Transformátor, napájecí zdroj nebo nabíječku používané s elektrickou hračkou pravidelně kontrolujte zejména u kabelu, zástrčky a krytu. Při poškození je nepoužívejte, dokud nebude závada opravena. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

Upozornění: K nabíjení akumulátoru používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou. Hračka smí být používána pouze s transformátorem nebo napájecím zdrojem určeným pro hračky. Transformátor ani napájecí zdroj nejsou hračky. Připojujte pouze k zařízení označenému jedním z následujících symbolů:



Bezpečnost akumulátoru

Během používání, skladování a přepravy nevystavujte akumulátor extrémně vysokým ani nízkým teplotám. Nízký tlak vzduchu ve velké nadmořské výšce může ovlivnit jeho výkon. Výměna za nesprávný typ může vyřadit bezpečnostní ochranu, například u některých lithiových akumulátorů.

Vhození akumulátoru do ohně nebo horké trouby, jeho mechanické rozdrcení či rozříznutí může způsobit výbuch. Extrémně vysoká teplota nebo extrémně nízký tlak vzduchu mohou způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

Ovládání, kreslení a údržba

Ovládací prvky

Hlavní tlačítko slouží k zapnutí, vypnutí a změně intenzity světla. Vedle tlačítka se nachází zdířka USB-C. Tablet má držák tužky a prostor pro vložení předlohy a čistého papíru.

Zapnutí a nastavení jasu

Opakovanými jednotlivými stisky tlačítka postupujete v tomto pořadí:
Zapnutí → nízký jas → střední jas → vysoký jas → vypnutí.

Použití tabletu

1. Tablet přichyťte pomocí magnetů na obal. Předlohy ukládejte do úložného prostoru.
2. Vložte předlohu, kterou chcete obkreslit, do podsvíceného tabletu.
3. Nad předlohu vložte čistý list papíru.
4. Zapněte tablet a podle potřeby zvyšte intenzitu světla.
5. Obkreslete motiv na čistý papír. Před vybarvováním listy z tabletu vyjměte. Barvy, třpytky a jiné výtvarné potřeby používejte mimo tablet.

Nepište na předlohy. Nepište přímo na bílou podsvícenou plochu. Nepište na rám.

Čištění

Podsvícenou plochu čistěte pouze mikrovláknovou utěrkou a čisticím prostředkem na sklo. Prostředek nestříkejte přímo na plochu: nejprve jej nastříkejte na utěrku a poté plochu otřete. Při psaní ani čištění nerozlévejte tekutinu na plastové části.

Prohlášení o shodě a třídění obalů

Prohlášení o shodě je dostupné na stránkách výrobce:
kidywolf.com/en/product-certification/

Papírový návod: PAP 22, sběr papíru. Řiďte se místními pravidly třídění odpadu a zmenšete objem krabice.

Záruka výrobce a servis

V případě potřeby se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Podmínky záruky výrobce

Při řádném používání výrobce poskytuje záruku 2 roky od data nákupu. Záruka se vztahuje na samotný KIDYDRAW, nikoli na ostatní části. Na akumulátor se vztahuje omezená záruka 6 měsíců.

Výrobce uvádí, že záruka se neuplatní v následujících případech:

A. Úmyslné poškození, nesprávné používání nebo použití pro komerční účely.

B. Uplynutí záruční doby.

C. Nepředložení záručního listu.

D. Údaje v záručním listu neodpovídají skutečnému výrobku nebo jsou rozmazané a nečitelné.

E. Znečištění a škrábance na výrobku nebo příslušenství.

F. Opravy a úpravy provedené uživatelem, poškození způsobené přírodní katastrofou nebo vnější silou.

G. Závady způsobené nesprávným, nedbalým nebo hrubým zacházením.

H. Poškození tlakem, zkroucením, vlhkostí, extrémními teplotami, náhlými změnami teploty, korozí, oxidací nebo chemickými prostředky a látkami, které mohou výrobek změnit.

I. Používání výrobku ve vodě nebo v dešti.

Výrobce / dovozce

NESPART SRL
Drève Richelle 161 K, 1410 Waterloo, Belgie
E-mail: info@kidywolf.com
Navrženo v Belgii. Vyrobeno v Číně.

Český překlad anglické části návodu výrobce KIDYDRAW Warranty X13 02 a společných bezpečnostních upozornění.
Varianta Animals: 8+. Verze překladu: 1. 11. 2026.

Podmínky záruky výrobce neomezují zákonná práva spotřebitele vůči prodejci.