TickiT barevný LED panel A3

Český návod k použití | TickiT® | 73056

Umístění a připojení

Panel položte na rovný a stabilní povrch. Nesmí přečnívat přes okraj, aby se při opření nepřevrátil.

1. Vyberte odpovídající zásuvkovou koncovku adaptéru (UK, EU, US nebo AU) a zasuňte ji do adaptéru, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Pro vyjmutí stiskněte uvolňovací tlačítko A a koncovku vysuňte.

2. Magnetický DC konektor připojte k panelu a adaptér zapojte do síťové zásuvky. Rozsvítí se kontrolka napájení.

Ovládání

Panel má tři úrovně jasu (nízký, střední, vysoký) a funkci automatického uzamčení, která brání neúmyslnému vypnutí během používání.

1. Jednou se dotkněte symbolu napájení: panel se rozsvítí s nejnižším jasem.

2. Dalším dotykem nastavíte střední jas, třetím nejvyšší jas.

3. Pro vypnutí přidržte symbol napájení po dobu tří sekund.

4. Barvu změníte dotykem samostatného symbolu duhy.

Technické údaje z originálu

Údaj	Hodnota
Jmenovitý příkon	9,0 W
Vstup adaptéru	100-240 V AC, 50/60 Hz
Výstup adaptéru	12 V DC, 1 A

Bezpečnost a údržba

Používejte pouze přiložený 12V napájecí adaptér TickiT. Nevhodný adaptér od jiného výrobku může způsobit neopravitelné poškození panelu a zneplatnit záruku.

• Na panelu nepoužívejte ostré ani abrazivní předměty. Mohou poškrábat povrch a výrazně zkrátit životnost výrobku.

• Čištění musí vždy provádět dospělá osoba. Před čištěním odpojte adaptér od zásuvky i od panelu.

• Povrch otírejte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla ani abrazivní přípravky, které mohou poškodit horní plochu.

• Pravidelně kontrolujte zástrčku, kabel a plastové pouzdro napájecího adaptéru. Poškozený adaptér ihned vyměňte.

• Zabraňte kontaktu s vodou a jinými kapalinami. Nezkratujte konektor.

• Mimo používání vždy vypněte nebo odpojte napájení.

• **Výrobek je vhodný pro používání s dětmi pod dohledem dospělé osoby. Není hračka.**

© TickiT® / Commotion Ltd. Český překlad pro Emm’s play z anglického originálu: Colour Change LED Light Panel Instructions; příloha výrobce k A3 Colour Changing Light Panel 73056. Opakované cizojazyčné verze nejsou zdvojeny. Pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Commotion Ltd, Commotion House, Morley Road, Tonbridge, Kent TN9 1RA, UK. Kontakt v EU: Commotion (Europe) BV, Schiphol Boulevard 359, 1118 BJ Schiphol, Nizozemsko. www.tickit.co.uk | www.tickit.eu | www.commotion.co.uk