TickiT LED světelný panel A3

Český návod k použití | TickiT® | 73046

Umístění

Položte panel na rovnou plochu. Nenechávejte jej přečnívat přes okraj, aby se při opření nepřevrátil.

Napájení a obsluha

1. Zvolte odpovídající zásuvkovou koncovku (UK/EU/US/AU). Zasuňte ji do adaptéru, dokud nezacvakne. Pro vyjmutí stiskněte uvolňovací tlačítko A a vysuňte ji.

2. Připojte magnetický DC konektor k panelu a adaptér zapojte do síťové zásuvky. Rozsvítí se kontrolka napájení.

3. Dotykem symbolu napájení postupně nastavíte nízký, střední a vysoký jas. Funkce automatického uzamčení brání neúmyslnému vypnutí.

4. Pro vypnutí přidržte symbol napájení tři sekundy.

Bezpečnost a údržba

• **Používejte pouze přiložený 12V adaptér TickiT.** Jiný může panel neopravitelně poškodit a zneplatnit záruku.

• Nepoužívejte ostré či abrazivní předměty: poškrábou povrch a zkrátí životnost.

• Čistí dospělá osoba. Před čištěním odpojte napájení. Otírejte vlhkým hadříkem; nepoužívejte chemické přípravky, rozpouštědla ani abrazivní čističe.

• Pravidelně kontrolujte zástrčku, kabel a plastové pouzdro adaptéru. Poškozený adaptér ihned vyměňte.

• Chraňte před vodou a dalšími kapalinami. Nezkratujte konektor. Mimo používání vypněte nebo odpojte napájení.

• **Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Není hračka.**

© TickiT® / Commotion Ltd. Český překlad pro Emm's play z anglického originálu: TickiT LED Light Panel Instructions, verze ©2020; modely 73046, 73048, 73050, 73052, 73054. Opakované cizojazyčné verze nejsou zdvojeny. Pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Commotion Ltd, Commotion House, Morley Road, Tonbridge, Kent TN9 1RA, UK. Kontakt v EU: Commotion (Europe) BV, Schiphol Boulevard 359, 1118 BJ Schiphol, Nizozemsko. www.tickit.co.uk | www.tickit.eu | www.commotion.co.uk