Shining Stars - projektor hvězdné oblohy

Český návod k použití | LER2830 | Věk 3+

Obsah a části výrobku

Součástí jsou projektor, stojánek a tři kotoučky s vesmírnými obrázky. Na horní straně je otvor pro kotouček, vpředu žlutá zaostřovací čočka a vzadu tlačítko POWER. Držadlo umožňuje přenášení; ve stojánku lze projektor naklonit k promítání na stěnu či strop.

Jak projektor používat

1. Před použitím vložte baterie podle pokynů v tomto návodu.
2. Zasuňte jeden kotouček do otvoru na horní straně projektoru, až zacvakne.
3. Stiskněte tlačítko POWER na zadní straně a namiřte projektor na stěnu nebo strop. Objeví se obrázek.
4. Pomalu otáčejte žlutou čočkou vpředu, dokud nebude obrázek ostrý.
5. Pro další obrázek otáčejte kotoučkem, dokud nezacvakne v nové poloze.
6. Chcete-li jiný kotouček, první vyjměte a zasuňte nový do zacvaknutí.
7. Pro nastavení směru vložte projektor do stojánku. Stojánek slouží také k ukládání náhradních kotoučků.
8. Po skončení stiskněte POWER. Projektor se také automaticky vypne po 15 minutách.

Co najdete na kotoučcích

Zelený - planety	Oranžový - Země a Slunce	Žlutý - vesmír
1. Merkur 2. Venuše 3. Země 4. Mars 5. Jupiter 6. Saturn 7. Uran 8. Neptun	1. Země a Měsíc 2. Srpek Měsíce 3. Povrch Měsíce 4. Astronaut na Měsíci 5. Úplněk 6. Úplné zatmění 7. Sluneční soustava 8. Slunce	1. Planetky 2. Astronaut ve vesmíru 3. Kometa 4. Souhvězdí Malého medvěda 5. Galaxie Mléčná dráha 6. Start raketoplánu 7. Start rakety 8. Vesmírná stanice

Zajímavosti o vesmíru

Vzdělávací část podkladu výrobce:

Slunce: Do Slunce by se vešlo více než milion Zemí. Světlo ze Slunce dorazí na Zemi přibližně za osm minut.

Měsíc: Po Měsíci dosud chodilo jen dvanáct lidí. Chtěli byste se tam projít také? Na Měsíci není vítr, takže tam nelze pouštět draka.

Hvězdy: Jejich barva závisí na teplotě; modré jsou nejteplejší. Světlo některých hvězd, například v sousední galaxii Andromeda, putuje k Zemi miliony let. Při pozorování se tedy díváme do minulosti.

Merkur: Podle textu výrobce je pro život příliš horký kvůli blízkosti Slunce. Je nejmenší planetou a jen o trochu větší než náš Měsíc.

Venuše: Nejžhavější planeta sluneční soustavy s teplotou přes 450 °C.

Země: Je jedinou známou planetou s kapalnou vodou na povrchu. Voda pokrývá přibližně 71 % jejího povrchu.

Mars: Nachází se na něm nejvyšší sopka sluneční soustavy.

Jupiter: Velká rudá skvrna je bouře trvající stovky let. Jupiter se ze všech planet sluneční soustavy otáčí nejrychleji.

Saturn: Jako jediná planeta by mohl plavat na vodě - kdyby se našla dostatečně velká nádoba.

Uran: Otáčí se „na boku“.

Neptun: Má nejsilnější větry ze všech planet sluneční soustavy.

Poznámka k překladu: nepřesná formulace výrobce o 70 % vody byla upřesněna na podíl zemského povrchu pokrytého vodou (NASA, Facts About Earth).

Pluto: Otáčí se opačně než Země, takže na něm Slunce vychází na západě a zapadá na východě.

Baterie, výměna a údržba

VAROVÁNÍ! Pečlivě dodržujte následující pokyny, abyste zabránili vytečení baterií. Vyteklý elektrolyt může způsobit poleptání, poranění nebo škody na majetku.

Potřebujete: 3× baterie AAA 1,5 V a křížový šroubovák.

Projektor potřebuje tři AAA baterie. Bateriový prostor je na zadní straně výrobku.

1. Baterie smí instalovat a vyměňovat dospělá osoba.

2. Povolte šroubek bateriového krytu křížovým šroubovákem a kryt sejměte. Vložte baterie podle značení uvnitř přihrádky.

3. Kryt vraťte na místo a zajistěte šroubkem.

• Baterie vkládejte správně pod dohledem dospělé osoby a vždy dodržujte pokyny výrobce hračky i baterií.

• Nemíchejte alkalické, běžné zinko-uhlíkové a dobíjecí nikl-kadmiové baterie. Nemíchejte nové a použité baterie.

• Dodržujte polaritu: kladný (+) a záporný (-) pól musí odpovídat označení v bateriovém prostoru.

• Nedobíjejte baterie, které nejsou určeny k dobíjení. Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby a před nabíjením je vyjměte z hračky.

• Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu. Nezkratujte napájecí kontakty.

• Slabé a vybité baterie vždy vyjměte. Baterie vyjměte také před delším skladováním výrobku.

• Výrobek skladujte při pokojové teplotě. Povrch čistěte suchým hadříkem.

Tyto pokyny i obal uschovejte pro budoucí použití.

© Learning Resources, Inc., Vernon Hills, Illinois, USA. Český překlad připraven pro Emm’s play z podkladu výrobce: LER_2830-Web_Guide-1.pdf, LRM2830-GUD.

Výrobce: Learning Resources, Inc., 380 N. Fairway Drive, Vernon Hills, IL 60061, USA. Kontakt v EU: Learning Resources B.V., Kabelweg 57, 1014 BA Amsterdam, Nizozemsko. Zákaznická podpora: customerserviceexport@learningresources.com. Vyrobeno v Číně.